

Die richtigen Tools (Bits) für's Einschrauben von 2000 Schrauben

- Im Mallengerüst stecken doch eine Menge Schrauben: Mallenstützen, Verschwertung usw. benötigten stabil verschraubte Ansätze.
- Insbesondere aber die Beplankungslage der ersten Lage hat natürlich viele Schrauben (bis zu 2000). Hier habe ich 3x35mm Spax-Schrauben mit Unterlegscheiben verwendet.

- Jeder Schlitz-, Kreuzschlitz- oder Pozidriv-Schraubendreher wäre jeweils nach 200 Schrauben verreckt. Mein Tip: **Torx-Schrauben** verwenden mit den entsprechenden Bits am Akkuschauber: dieser Typ greift am besten und auch bei Einhand-Schrauben rutscht das Bit nur selten aus dem Schraubenkopf.